

## EXTRACTOR NEUMÁTICO DE LÍQUIDO DE FRENOS

y dispositivo de recarga.



**Extractor/cargador de líquido de freno**  
Cód. 90714 55 290


La unidad crea un vacío que es usado para purgar líquido de frenos y embragues.

Base estable.

La válvula universal de drenado encastra en la mayoría de los sistemas estandar.

### Datos técnicos

Presión de trabajo	70 ~ 170 PSI / 4,9 ~ 11,9 bar
Capacidad	2 l (extractor) - 1 l (recarga)
Entrada de aire	Rosca 1/4" H
Consumo de aire	143 l/min



**Racor recomendado:**  
Racor Cód.90699 211 4